

به نام خدا

موضوع : معرفی سخت افزار و آموزش نصب دانگل Procast



دانگل HDMI مدل Procast محصول شرکت PEGASUS قویترین گیرنده تصویر بیسیم از موبایل، تبلت و کامپیوتر میباشد.

دلیل برتری Procast نسبت به مدل‌های مشابه استفاده از پهنای باند 5GHz جهت انتقال تصاویر (دستگاه‌های موجود پهنای باند 2.4GHz را پشتیبانی میکنند) و استفاده از آنتن Z-Wave میباشد.

با استفاده از Procast میتوانید تصاویر موبایل و تبلت هایی با سیستم عامل (Win-ios-android) و کامپیوتر (win-mac) را به صورت بی سیم به تلویزیون، مانیتور، ویدئو پروژکتور و..... که دارای ورودی HDMI میباشد منتقل کنید و کابل HDMI را حذف کنید.

محتویات :

1. دانگل Procast PEGASUS
2. آنتن Z-Wave
3. شارژر USB
4. راهنمای نصب


آموزش نصب و استفاده :


1. در ابتدا نرم افزار Ezcast را بروی گوشی و تبلت خود نصب کنید . نرم افزار را میتوانید از Play Store و یا از سایت www.Nadercomputer.com رایگان دانلود کنید.
2. درپوش دانگل را جدا کرده و آنتن را به Procast وصل کنید (انتهای دانگل) .
3. Procast را به پورت HDMI نمایشگر خود وصل کنید .
4. کابل USB متصل به آنتن را به شارژر USB وصل کنید در صورت روشن شدن چراغ ، دانگل Procast آماده استفاده است.
5. حال روی تلویزیون کانال HDMI را انتخاب کنید و روی صفحه نمایشگر (-TV-Monitor- (Video Projector,.....

صفحه ای همانند تصویر زیر نمایش داده میشود. در بالای تصویر SSID و Password دانگل نمایش داده میشود.




در این مرحله WiFi گوشی یا تبلت خود را روشن و Ezcast5G-0000 را انتخاب کنید







پسورد مورد نظر را مطابق password و SSID دستگاه خود که بر روی صفحه نمایش مشخص شده وارد کنید.




بعد از انتخاب دانگل و وارد کردن پسورد، به دانگل متصل می شوید.




بر روی نرم افزار EzCast کلیک کنید و وارد شوید







بر روی آیکن زره بین کلیک کنید




بر روی نام دستگاه (SSID) کلیک کنید.




بعد از وارد شدن به نرم افزار صفحه ای مانند عکس زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید به شبکه دیگری مانند اینترنت بی سیم یا مودم همراه خود وصل شوید و به صورت همزمان هم از دانگل ProCast و هم از اینترنت وایرلس خود استفاده نمایید.



بر روی گوشی کنترلر منوی تنظیمات به شکل زیر است. توسط این قسمت می‌توانید تنظیمات مربوط به نرم افزار و سخت افزار را که بر روی صفحه نمایش ظاهر شده است را کنترل و تغییر دهید.



بعد از اجرای نرم افزار صفحه ای مشابه عکس زیر باز می شود که در ادامه به بررسی امکانات نرم افزار می پردازیم.



گزینه Mirror: با کلیک بر روی گزینه Mirror Off، گزینه Mirror فعال شده و صفحه دسکتاپ شما به صفحه نمایش منتقل می شود.



گزینه Photo: توسط گزینه Photo می توانید عکسهای خود را انتخاب و به صفحه نمایش منتقل کنید.



گزینه Camera: توسط گزینه Camera می توانید دوربین خود را فعال و تصویر دوربین خود به صورت زنده و اصطلاحاً Live به صفحه نمایش منتقل کنید.



گزینه Music: با انتخاب این گزینه می توانید فایل های صوتی مورد نظر خود را انتقال دهید. با انتخاب این گزینه پنجره ای مانند عکس زیر باز می شود می توانید از طریق آن Play List خود را کنترل و فایل صوتی خود را انتقال دهید.



گزینه Video: با کلیک بر روی گزینه Video، می توانید فایل ویدئویی خود را انتخاب و پخش کنید.



گزینه Document: توسط گزینه Document می توانید فایل های متنی خود مانند فایل های PDF, Word و ... را انتخاب و بر روی صفحه نمایش مشاهده کنید.



گزینه Web: توسط گزینه Web می توانید مرورگر خود را اجرا کرده و صفحات وب مورد نظر خود را بر روی صفحه نمایش تماشا کنید.




گزینه Update: با انتخاب گزینه Update ، می توانید نرم افزار خود را به آخرین نسخه به روز شده آپدیت کنید.



گزینه Setting: بر روی صفحه نمایش پنجره منو به صورت دو عکس زیر نمایش داده میشود که می توانید تغییراتی نظیر تغییر و تنظیم رزولوشن تصویر، اتصال به شبکه بی سیم، انواع اتصالات، تغییر زبان، تغییر پسورد، نمایش یا پنهان کردن پسورد از روی صفحه نمایش، تغییر نام دستگاه و آپدیت دستگاه انجام دهید.





در صورت اعمال تنظیمات خود بر روی بازگشت کلیک کنید تا وارد منوی اصلی شوید.

از اینکه ما را انتخاب کرده اید سپاسگزاریم.

تیم فنی نادر کامپیوتر

نادر کامپیوتر

پشتوانه ما، سه دهه تجربه حرفه ای ما

تلفن خدمات و پشتیبانی: 021-66734346

تلفن فروش: 021-66733771

www.Nadercomputer.com